

配件接线说明

弹簧连线器

- 智能门窗只需安装一个弹簧连线器，接电机电源线。

框中布护套线


电机电源线--型号：RVVP，规格：2*0.3，红、白两种颜色；
红线和白线分别与弹簧连线器中水晶头座的黄线和绿线相连。

扇中布两色线

电机电源线--型号：RVB，规格：2*0.3，红、白两种颜色；
红线和白线分别与弹簧连线器中水晶头座的黄线和绿线相连。

配件接线说明

弹簧连线器安装图示



先用4*16自攻螺丝固定连线器盒，然后再固定弹簧，最后把水晶头插到水晶头座中，盖上盖子。

连线器安装 示意图

配件接线说明

弹簧安装连接实物图

